

Bedienungsanleitung

für

TONFUNK-VIOLETTA Musiktruhen

1. Die Tonfunk Musiktruhen werden für eine Netzwechselspannung 220 Volt mit 0,5 A-Sicherung (mittelträge) ausgeliefert. Zur Umstellung auf 110 bzw. 125 V Netzspannung wird die Rückwand entfernt, die mitgelieferte 0,8 A-Sicherung eingesetzt und der Umschalter auf die entsprechende Spannung umgelegt.
2. Hochantenne in Buchse „A“, UKW-Dipol-Antenne in „Dipol“-Buchse und Erdleitung in Buchse „E“ auf der Rückseite des Gerätes anschließen.
Das Gerät arbeitet auch ohne Erde und ohne Hochantenne mit der eingebauten Antenne, die in die „Dipol“-Buchsen einzustecken ist und bringt auf allen Wellenbereichen sogar am Tage außer dem Ortssender mehrere Fernsender.
3. Der linke, vordere Knopf bedient den Netz- Ein- und -Ausschalter und den Lautstärkeregler. Durch Herausziehen dieses Knopfes schalten Sie das Gerät ein.
4. Mit den Klaviertasten können Sie die verschiedenen Wellenbereiche oder Ihren Ortssender einschalten.
5. Mit dem rechten, vorderen Knopf stellen Sie auf allen Wellenbereichen den gewünschten Sender nach der Stationsnamens-Skala ein, wobei Sie die genaue Abstimmung nach dem größten Ausschlag des Leuchtwinkels des magischen Zeigers vornehmen.
6. Wenn Sie die Taste „Ortssender“ gedrückt haben, können Sie mit dem Knopf auf der Rückseite des Gerätes Ihren auf dem Mittelwellenband befindlichen Orts- oder Bezirks-Sender fest einstellen.
7. Der linke, hintere Knopf bedient das Höhenregister; die Einstellung können Sie an dem dazugehörigen Notenfenster überwachen.
8. Der rechte, hintere Knopf bedient das Baßregister; die Einstellung ist ebenfalls im Notenfenster sichtbar.

9. Beim Drücken der Fernsehtaste ist das Gerät beim Zusammenschluß mit den Fernseh-Bildgeräten FB 311/211 für den Fernseh-ton wiedergabebereit. Das Bild des Fernsehgerätes kann bequem nach dem magischen Zeiger im Rundfunkempfänger abgestimmt werden.
10. Bei Anschluß eines Außenlautsprechers auf Anpassung achten (5 Ohm). Bei Parallelschalten eines zweiten Lautsprechers muß dessen Widerstand größer als 12 Ohm sein.
11. Für **Schallplattenwiedergabe** ist nachstehendes zu beachten:
 - a) Tastenknopf „TA“ drücken, Lautstärke- und Klangregelung wie bei Rundfunk-Empfang.
 - b) Die Inbetriebnahme und Bedienung des Schallplattenlaufwerks bzw. -Wechslers wollen Sie bitte in der Original-Bedienungsanweisung der Herstellerfirma nachlesen.
 - c) Zum Bespielen der verschiedenen Plattenarten mit **N**ormal- bzw. **M**ikrorillen-Profil ist der Saphir-Abtaststift im Tonabnehmerkopf umschaltbar und entsprechend mit **M** und **N** gekennzeichnet. Bitte vergessen Sie nie diese Umschaltung, da Sie sonst keine gute und rauschfreie Wiedergabe haben, außerdem aber die empfindlichen Mikrorillen-Platten beschädigen können.

**Wenn Sie vorstehend aufgeführte Punkte bei der Bedienung der Tonfunk-
»VIOLETTA« Musiktruhen beachten, werden Sie eine wirklich genußreiche
Wiedergabe erzielen.**