DIAGRAM AF MODTAGER

Stillinger

1. Gr N.
2. Gr. LP
3. KB. 1
4. KB. 2
5. MB.
6. LB.
7. LB.-FA
8. MB.-FA
9. FM
10. Lokal I.-FA.

Stillinger

1 Mørk, 2 Mell, 3 Lys } Max Bas
4 Mørk, 5 Mell, 6 Lys } Mell Bas
7 Mørk, 8 Mell, 9 Tale } Min Bas

Kun ved RGT

Bundplade

Net

Ved Rør: 973 H 80

Lavohm PU 973 L 48

Krystal & Højohm 994 H 14

220 V ≅ . Som Diagram

110 V ⎓ . (a-b) afbrydes. (a-c), (b-d), (e-f) Kortsluttes.

Modstande uden Angivelse : 0,5 W

Kondensatorer —|(— —)|— : 2000 V~ Type OR

—)|— mærket S : 5000 V⎓ —||— ARS

Trimmere uden Angivelse : 7864/01

Alle Omskiftere vist i venstre Yderstilling

Ledning mærket S : Ekstra isolation.

Ⓐ AVC Spænding over 0,1 µF ÷ 5,5 V med et Ant. Signal paa 5 mV. ved 1 MHz.

MF 444 KHz FM 10,7 MHz. MF Følsomhed.

Ⓐ 30 µV.

Ⓑ 2 mV.

Ⓒ Osc. Spænd. ÷ 4 V.

LF Følsomhed maalt ved 400 Hz

Ⓒ V. 50 mW. 3,6 mV.

Ⓓ V. 50 mW. 500 mV.

Neddrejet Brum 5-7 mV maalt over Højtaler.

Ⓔ ca. 240 V

Ja UL 41. 50 mA

UCC 85 · UCH 81 · UBF 80 · UM 80 · UF 80 · UF 89 · UL 41

B&O RADIO